



WT-002シリーズ



Z-101X

Ventiイオンクラスター製品  
WT-002シリーズ・Z-101X をご使用の皆様へ

# イオンクラスター発生素子 交換のご案内



## イオンクラスター発生素子の交換時期について

使用開始後 18,000 時間（約 2 年）が経過すると、スイッチ部の電源ランプが点滅し始め、その後運転時間が約 21,000 時間（約 2 年 4 カ月）を経過すると機械の運転が止まります。

使用開始

約 2 年  
18,000 時間経過



約 2 年 4 カ月  
21,000 時間経過



機械が止まる前にイオンクラスター発生素子の交換を推奨しております。

## イオンクラスタークリーニングプラン

イオンクラスター発生素子はお客様の方での交換も可能ですが、2年以上使用すると製品本体の内部及びファンにほこりがたまり、汚れも目立つようになります。機械内部のクリーニングは難しい箇所もあるため、弊社から直接ご購入いただいたお客様限定で本体内部のクリーニングまで行うプランをご用意しております。

### クリーニング内容



クリーニング

項目	WT-002-A	WT-002-A-DPK
AIO-2 交換	1 本	2 本
プレフィルター交換	○	○
活性炭フィルター交換	×	○
本体内部クリーニング	○	○
ファン分解クリーニング	○	○
動作確認及び点検	○	○

- ※ お客様ご自身でイオンクラスター発生素子を交換していただく場合、販売代理店にお問い合わせください。
- ※ メンテナンス製品お客様ご負担で弊社へ発送していただきます。
- ※ メンテナンス作業済みの製品は弊社負担でお客様へ発送いたします。

お問い合わせ

